


Bedienungsanleitung (Kurzversion)®

Funkfernbedienung Zeitnahme Sporthalle Erler Straße



1. Allgemeines/Vorbereitungen

- es ist darauf zu achten, dass die Fernbedienung aufgeladen wurde und auch während der Benutzung mit der Stromversorgung verbunden ist.

Anschalten: ON/OFF-Taste 1x gedrückt

Ausschalten: ON/OFF-Taste 1x lange gedrückt halten

Zeit einstellen:

- nach dem Einschalten die Taste PROGR.(14) drücken
- Wählen Sie eine Frequenz: Tasten 1-6 => zu wählen ist die Frequenz 1 mit der PUNKTE(1)-Taste
- Sportart auswählen: z.B. für Hockey die Taste CHRONO(7) - kurz warten
- mit den Tasten AUSZEIT(6) ist die angezeigte Spielzeit zu verringern
- mit der Symbol-Taste GLOCKE(8) die Spielzeit zu erhöhen.
- mit der Taste CHRONO(7) ist die entsprechende Anzeige zu bestätigen.
- ebenso ist für die "Auszeit" und für "Pause" zu verfahren

2. laufender Betrieb

Spielzeiten starten:

- mit der Taste CHRONO(7) ist die jeweilig eingestellte Spielzeit sowohl zu starten als auch anzuhalten
- mit den gleichzeitig gedrückten Tasten KORR(5) und NULL(4) ist die Anzeige wieder auf die Ausgangsposition zurückzusetzen.

Tor-Anzeige Heim/Gäste einstellen:

Heimmannschaft

- mit der Taste PUNKTE(1) auf der linken Seite kann das die Tor-Anzeige der Heimmannschaft jeweils um 1 erhöht werden
- mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten KORR(5) und PUNKTE(1) kann die Tor-Anzeige wieder um 1 zurückgesetzt werden.

Gastmannschaft

- mit der Taste PUNKTE(13) auf der rechten Seite kann das die Tor-Anzeige der Heimmannschaft jeweils um 1 erhöht werden
- mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten KORR(5) und PUNKTE(13) kann die Tor-Anzeige wieder um 1 zurückgesetzt werden.

Zurücksetzen auf Anfangsposition:

- mit den gleichzeitig gedrückten Tasten KORR(5) und NULL(4) ist die Anzeige wieder auf die Anfangsposition zurückzusetzen

Signal taste:

- mit dem Drücken der Symbol-Taste GLOCKE(8) kann die Sirene betätigt werden

3. Anhang/diverses:

- wird nach einem Neustart die letzte Zeiteingabe angezeigt, kommt man mit dem Drücken der PROGR.(14)-Taste - kurzes Warten - und nochmaliges Drücken der PROGR.(14)-Taste wieder in die Auswahl der Sportarten.